团结

诚信

积极

创新

十数年专心专注

倾力打造中国电子教育第一品牌

www.ggv.com.cn

目录

公司简介……1
卷首语……2
电池的使用和安全……3
键盘示意图……4
快速使用说明……6
输入法说明……8
中/英输入法切换……8
符号输入…… 8
中文输入法…… 8
基本界面操作说明……10
桌面菜单切换……10
子功能进入……10
关于自定义桌面……10
辞典……14
通用按键组合说明……14
英文辞典详细操作流程……15
中文辞典详细操作流程……20
图解词典……24
辞典吧……24
网络词霸……26
整句翻译……29
整篇翻译……31
同步背单词……32
词汇突击……36
学习……44
智学宝……44
口语训练……44
影音教学……46
全科学习……46
同步课文……47
魔法英语……49

国际音标……49
语法专栏……50
写作攻略……51
中英会话……52
娱乐……54
掌上影院……54
MP3……54
复读机……56
数码录音……58
我的相册……59
电子图书……60
游戏乐园……64
名片……66
记事本……71
百科资讯……72
程序扩展……74
万年历……74
工具……78
商用计算器……78
科学计算器……79
单位换算……80
闹钟……81
秒表……82
资源管理……83
系统设置……85
我的桌面……88
产品信息……90
Gvmaker……90
帮助……90
电脑下载说明……92
系统基本要求及相关硬件……92
连接文曲星A-One与电脑……92
系统恢复操作说明……94
关于扩展卡和读卡器的说明……95

简单故障处理……96
规格与清单……97
机体规格……97
配件清单……98
附录……99
关于屏幕亮点和暗点的说明……99
环保物质标识…… 100
内 置 版 权 资 料 说 明 ……
101

公司简介

北京金远见电脑技术有限公司成立于1993年，目前注册资本达2333 万美金，是一家以电子教育服务产品为主营业务，以设计研究、产品开发为龙头，集生产、销售、培训、服务为一体的国际性多元化集团公司，是“ 文曲星 ”品牌的全资拥有者。经过 15 年的不懈努力，文曲星累计向市场推出了 80 款电子词典、 36 款复读机和 12 款学习机产品。文曲星电子教育产品因其优良的品质，实用的功能和大众的价位而一直受到众多青少年学生的青睐，在各种评比中屡获殊荣。

自公司成立以来，公司本着以科技回报社会的理念，研究和完成了众多的科研成果，并转换到产品中。目前，北京金远见是业内唯一被国家人事部授予“博士后工作站”的企业，并拥有独立的教育研究院和技术研究院。

15 年来，选择文曲星电子教育产品作为外语和其他学科学习工具的用户已超过 3000 万，庞大的用户基础既是财富，也是责任。为了给广大青少年学生提供优良、高效的学习工具，北京金远见一直保持着业内最强大的研发力量，每年投入大量的金费进行研究和开发，迄今为止，北京金远见在教育科研和产品研发上的投入累计已超过 5 亿元。为了给用户提供及时、优质、正确的学习内容，北京金远见最先和教材出版单位以及教育研究单位进行全面合作，目前，北京金远见是业内唯一一家获得包括人民教育出版社在内的八大权威出版社授权的企业，每年购置正版授权的费用就超过 2000 万。

未来，北京金远见将在教育研究、产品开发、市场拓展、客户服务等方面投入更多的精力和资金，为社会提供更丰富、更优良的电子教育服务产品，为实现远见梦想，将文曲星塑造成为电子教育服务行业第一品牌，不断努力！

卷首语

非常感谢您购买文曲星产品，文曲星A-One彩屏学习机提供了更加强大、丰富的英语学习和娱乐功能，给您带来轻松愉悦的学习感受。为了您能快速了解和使用本产品，在使用之前请仔细阅读本手册，并妥善保管,以便您能充分利用本机的多项功能。使用本机的注意事项:

本机是由高精度集成电路组成，请勿自行拆卸，并避免发生强烈碰撞。

请勿将本机存放在高温、高压、潮湿、强静电和强磁场的环境中。

切勿使用具有腐蚀性的化学溶剂清洗本机,清洁时需用柔软的清洁布。

如本机不慎掉入水中，请不要开机，取出电池，将机器和电池放在干燥、阴凉的地方晾干。

本机为锂电池，具有省电设计。此功能为系统默认，使用时会自动进入省电模式，以节省电力,延长电池使用时间。

如用户不小心删除本机系统文件，可能会导致系统出错或毁坏机器。请用光盘内文件拷贝覆盖，或从金远见网站下载最新文件覆盖遗失文件。具体请看说明书后面故障处理章节。

在使用本产品之前，金远见公司还提醒您，重要资料请务必另做备份。对因操作不当、自行拆修、产品故障维修、更换电池、靠近磁场周围及其他不明原因所造成的资料损失、删除或更改，本公司恕不负责。因使用本机造成使用人或第三人的任何损失如信用卡号被盗、资料被更改等，本公司亦不负责任，敬请见谅。

产品功能不断升级，本说明书使用部分难免会介绍不全面，如有疏漏不符部分，请以实际产品为准。您还可以从文曲星网站上下载电子版说明书。

本说明书的解释及修改权属于北京金远见电脑技术有限公司（BEIJING GOLDEN GLOBAL VIEW COMPUTER TECHNOLOGY CO.,LTD.）公司网址：www.ggv.com.cn

电池的使用和安全

1　请始终使用文曲星认可的原装电池和充电器。使用非文曲星公司的电池或充电器而造成的损失不在文曲星公司电子产品的担保条款内。

警告：使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

2　儿童应在监督下使用电池。

3　文曲星电子辞典与其原装合格电池最佳配合使用。如果无法开机或者无法充电时，应进行如下操作：

取下电池，检查是否具备文曲星原装设备信息；

若没有，则为不被认可的电池；

若有，请重新安装电池并充电；

若错误提示信息仍然存在，请联系文曲星授权的客户服务中心。

4　新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。如果电池长时间未使用，请先将电池充足电量，然后使用机器耗尽其电量，然后将电池存放于干燥凉爽的地方，这种充放电操作便于保持电池的性能。

5　避免损坏电池和机器。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池，或使其变形及浸水。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送到文曲星的客户服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。

充电注意：充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于0℃或高于45℃的环境里。

6　关于电池寿命

电池的寿命是有限的，经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但随着使用的次数的增加，电池的容量将逐渐减少。如果电池使用时间似乎大幅度缩短，可能表示电池寿命已尽，请购买新的电池。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。

警告：请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

键盘示意图



按键说明

1 【开关】：按此键可执行开关机。

2 【跳出】：返回上一级/桌面状态。

3 【TAB】：焦点切换键。

4 【F1】：插入记录。

5 【F2】：删除记录。

6 【F3】：查找记录。

7 【F4】：修改记录。

8 【MP3】：可在开机情况下，进入MP3播放器的快捷键。

9 【发音】：在有发音功能的模块中，按此键对单词或句子发音；在发音状态下按此键则停止发音。

10 【桌面】：运行其他程序时，按本键则回到桌面状态。

11 【SHIFT】：需配合其它键（例如：？、#、hyp……）一起使用。方法为先按【SHIFT】再按其他组合键。

12 【CTRL】：配合字母键/数字键执行快捷操作，方法为先按住此键再按其他组合键。

13 【中/英】：中文/英文输入切换，使用时只需连续按本键即可；进行内容浏览时按本键可显示不同大小的字体。

14 【输入法】：本机有拼音、五笔、部首三种中文输入法；在英文状态下，按此键可切换大小写；在资料浏览状态下，按此键可进行屏幕取词。

15 【空格】：输入空格；在输入状态下按【SHIFT】+【空格】，屏幕会显示各种符号，按【左】、【右】会继续显示其它符号，再按符号所对应的数字即可。

16 【输入】：确认输入资料或者进入功能选项；在计算中可做“=”使用。

17 【上】、【下】、【左】、【右】导航键，移动光标或浏览资料。

18 【上翻页】、【下翻页】：浏览上、下一页资料；在反查的时候可以连选。

19 插卡口：可插入Micro SD卡。

20 USB连接插口

快速使用说明

1　开机

按动键盘右上角的⏻电源按钮可以进行开关机操作，如果无法正常开机，请查看是否安装电池，并请进行充电操作。

2　充电

将用附件之中的充电器插入市电插座，并且用附件中的USB线连接充电器和A-One即可充电，在充电过程中，充电器的指示灯显示为高亮，代表正在充电；充电结束后指示灯会变黯淡，即表示充电结束可以正常使用。用户在使用过程中也可以通过USB线缆连接电脑和A-One进行充电。

3　帮助

按动【CTRL】+【F1】即可获得基本的操作帮助信息；

4　查字典

在桌面下按【2】进入辞典栏目，您可选择各种中英文辞典进行查询，再按相应字母键或将光标移至相应词典后按【输入】即可进入，输入所需单词获得解释。

5　同步学课文

通过USB联机下载教材，满足您课文同步学习的需求，听、读、看相结合，摆脱枯燥的文字教学，学习事半功倍。在桌面下按【3】进入学习功能，再按【D】进入同步学课文。按【L】进入播放列表界面，按【A】选择要播放的文件，按【输入】后即可进入所选择的文件；文件播放界面：按【跳出】返回上一级；按【1】播放/暂停、按【0】、【9】或【SHIFT】+【上翻页】/【下翻页】调节音量。

6　播放MP3/MP4

在开机情况下，按【MP3】后即可进入MP3功能，支持多种音乐格式。掌上影院功能可以播放3GP、MP4和AVI格式的视频文件。在桌面状态下按【4】进入娱乐功能后按【Q】进入。

7　整句翻译

进入整句翻译后，通过【TAB】在英译中和中译英之间进行切换选择，并按【A】/【B】/【空格】确定；以中译英为例，例如输入“天天向上”（按【中英】切换中英文输入；按【输入法】切换英文大小写及各种中文输入法，输入完毕后按【F3】进行翻译，此时屏幕会显示“翻译中…”，译文栏会显示相应译句。

8 USB连接电脑

在开机状态下，将USB线缆与电脑的USB端口连接好，进入工具菜单，按【F】启动U盘连接，当连接正常后，您可以在电脑端对本机器内存上的文件进行相关操作.。可以进行文件拷贝，将更多感兴趣的学习、娱乐文件分别拷贝到A-One内对应的目录下，满足您的个性化需求。

输入法说明

本机器提供中英文输入方式，中文输入法包括拼音输入法、五笔输入法、部首输入法。

● 中/英输入法切换

按【中/英】，切换中文/英文输入法；按【输入法】切换英文大小写或者在各种中文输入法之间进行切换。

● 符号输入

例如在名片、记事功能下按【SHIFT】+【空格】（同时按下），可使用符号。按【0】—【9】选择欲输入的符号，按【左】、【右】继续到下个画面寻找所要符号。直接按【符号】输入空格。

● 中文输入法

1) 拼音输入法

支持词组输入。

以“金”为例：切换到全拼输入法，输入“jin”后画面出现候选字，按相应数字键，“金”字即被输入：



2) 智能输入

即以词或词组的汉语拼音首字母进行快速输入的方式，节省了输入的时间。以输入“想象”为例：输入“xx”后显示所有汉字（或词条）拼音（或声母）相匹配的单词供选择：

3) 五笔输入法

以“远”为例：切换到五笔输入法，按【F】、【Q】、【P】后再按相应数字键，“远”字即被输入（附录有五笔字型键盘字根图以参考）

4) 部首输入法

以“张”为例：切换到部首输入法后按【3】（“弓”为3画）；在部首浏览界面找到“弓”字后按【输入】再按相应数字键【4】，此时会出现输入该部首的剩余笔画提示，再按【4】（“长”为四画）出现“张”，按【输入】确认，再按【1】“张”字即被输入。

基本界面操作说明

● 桌面菜单切换

在桌面状态下，按【桌面】键可以在
这六个桌面之间轮流切换，或者直接按相应的数字快捷键进入。

● 子功能进入

进入菜单后，用方向键上下左右移动到各个功能上，按【输入】进入；或者直接按对应的快捷键进入，如娱乐单元下的名片功能：

● 关于自定义桌面

本菜单是文曲星基于“我的菜单”功能进行的改进版本，界面更美观，操作更便捷。您可自行设置桌面，将常用的功能放置在自定义桌面下，方便您的使用（自定义桌面系统可容纳12个程序），简单的按快捷键即可快速进入程序，让您的文曲星使用更加快捷、方便。

设置方法：

自定义桌面初始状态如下：

在桌面状态下，按【5】再按【Z】进入工具功能下的“我的桌面”功能，屏幕如下1：



在添加新的桌面图标之前，先按【右】将焦点调至右栏，并按【上】、【下】选择欲删除的图标项（否则系统会提示您：自定义桌面系统可容纳12个程序），按【输入】关闭提示框：

这时需要删除不希望保留的图标，按【右】切换到右边栏，按【上】、【下】选择不希望保留的图标，按【D】删除。删除完毕后按【左】将焦点调至左栏，并按【上】、【下】选择欲添加的图标项，选定后按【A】可将其添加至右边栏；添加完毕后按【O】确定设置。

注意：桌面最多能放下12个图标，且至少要放置1个图标。

Charpter 1

辞典

辞典

本机包括朗文系列辞典：朗文当代高级英语辞典（第三版）、朗文语言、朗文附录、朗文雅思、朗文新词、美国传统词典（简称AHD词典）、大英百科全书、现代汉语双解词典、新英汉词典、简明汉英词典、中学生古汉语词典、图解词典、辞典吧、网络词霸、应试词典、初中词典、高中词典。电子辞典引擎提供单词、词组的查找、浏览功能，单词解释内容提供反查功能，在横向提供不同辞典对同一单词的跳查功能、对重要单词提供发音参考。

● 通用按键组合说明：

1 【CTRL】+【F1】：可查看帮助信息；

2 【F2】/【左】：可在输入时删除光标前一个字符；

3 【SHIFT】+【发音】：在单词解释界面，对所查单词及解释进行朗读；如在选中状态，则对选中部分朗读；

4 【F3】：浏览近期查过的所有单词列表；

5 【F1】：将当前单词插入默认生词词库；

6 【空格】：在解释界面启动跳查功能，选择欲跳转的辞典；

7 【输入法】：在单词详细解释界面，按【输入法】启动对象的反查功能。（按翻页键可进行连选）

注意：并非所有本机辞典都支持反查和跳查功能。

● 英文辞典详细操作流程：

查询输入

选择进入每一部辞典界面后会显示所有单词的列表和预览，输入字母后则显示该字母起始的所有词条列表及预览（按【F2】、【左】可在输入时删除光标前一个字符）

单词输入完毕后按【输入】即可进入该单词的详细解释界面，按【上】、【下】可逐行浏览，在有发音标志情况下按【发音】可对单词发音；



在单词解释界面，电子辞典提供了丰富的属性信息，分门别类的归纳收录，并且提供了各种标签用于快速定位。在解释界面下方，按相应数字键即可进入对应的功能界面，以“例句”功能为例，解释界面提取了该单词例句内容：



辞典跳查

通过辞典跳查可实现对当前主题词在不同词典间的跳查。在单词解释浏览界面，按【空格】出现选择跳查辞典提示框，按【上】、【下】选择要查询的词典后按【输入】即可到该单词在相应词典中的详细解释界面。

以选择初中词典为例：按【输入】后则进入“beat”在初中词典中的详细解释界面



查看历史

按【F3】显示以前查看过的所有单词列表，按【上】、【下】选定后再按【输入】即可进行查看。

注意：部分辞典不支持历史查询功能。

辞典反查

在单词详细解释界面，按【输入法】启动反查功能，用方向键选择反查的单词或词组（按【SHIFT】+【右】键可进行连选）



选择完毕后按【输入】出现辞典选择提示框，按【上】、【下】选择，以美国传统词典（AHD词典）为例

选择完毕后，按【输入】/【0】确认，即可进入到该单词在AHD词典中的详细解释界面



拼写检查/模糊查询

当忘记或不确定所查单词的正确拼法时，您可使用此功能做拼写校正，选出正确的单词。

＊ 拼写检查

假设您要查询“view”，但输入了错误的拼法“vieu”，您就可以通过本功能查找出正确的单词。

例如输入错误的单词“vieu ”后按【F1】可进入拼写检查状态，同时罗列出可能的单词：

＊ 模糊查询

假设您忘记要查询的单词的部分拼写，可将不确定的字母用“？”代替，单词列表会列出所有符合条件的单词供选择。例如“b?ot”

注意：

1 **当屏幕出现“检查进行中…请稍候”时，表示正在进行拼写检查；进行拼写检查的单词须全部是英文字母，且字母大于两个。**

2 **在输入“?”及后续字母时，可能反应速度会较慢，这是因为机器在筛选符合条件的所有可能单词，请耐心等待。**

生词库

本功能仅在新英汉词典下提供。您可自行建立属于自己的单词背诵词库。在单词查询界面按【F4】后出现新建生词组提示框



按【Y】选择新建，根据提示输入组名，再按【输入】确认:

在任意单词详细解释界面按【F4】进入词组选择界面，按【o】确认后进入到本词组的生词浏览下，按【F1】插入生词，然后【跳出】返回上一级目录（同时您也可再新建生词组）。

● 中文辞典详细操作流程

查询输入

以新简明汉英词典为例，进入新简明汉英后，会显示所有汉字词条的列表及预览:

输入拼音“jintian”，则显示与该拼音相近的词语，按【1】确认：

确认完毕后按【输入】即可进入该汉字/词组的详细解释界面：



智能输入

通过词或词组的汉语拼音首字母进行输入的方法，使查询更快捷、更方便。

以查找“想象”为例：输入“xx”后显示所有汉字（或词条）拼音（或声母）相匹配的词条列表及预览：

按【左】、【右】查找到该词组的所在界面后，按相应数字键【1】确定:

再按【输入】即可进入该汉字（或词条）的详细解释界面1:

辞典反查

在详细浏览界面按【输入法】（屏幕取词）开启反查功能，按【左】、【右】选词，【SHIFT】+【右】键连续选词;

按【输入】根据被取词是英文或中文可以分别在中文辞典和英文辞典中进行反查，下文以“imagine” 为例：

以选择“初中英语词典”为例，按【输入】后即可浏览该词在“初中英语词典”中的解释

辞典跳查

通过本功能可实现对当前中文词或词组进行词典间的跳查。

在详细浏览界面按【空格】可进入词典选择界面，按【上】、【下】选择要进行跳查的词典，以选择“现代汉语词典”为例：

按【0】/【输入】后即可浏览该词在“现代汉语词典”中的解释：



历史回顾

通过此功能可回顾查询您之前学习过的内容。

在单词查询状态下，按【F3】显示最近查看过的30个汉字列表，选择后按【输入】即可进入相应词条的解释进行再次学习



● 图解词典

图文并貌，让您对单词的理解更直观，记忆更深刻。查询方式与中英文辞典相似，如下：

输入要查询的单词:

输入完毕后按【输入】即可进入到该单词在的图文解释界面:

● 辞典吧

通过本功能可设置多本辞典对单词/词组进行查询。

进入辞典吧后，按【F4】进入词典设置，按相应数字键选择词典:

选择完毕后按【0】保存设置并进入单词查询界面：

输入欲查询的单词按【F3】/【输入】显示该单词所在的您之前选择的词典：

按【上】、【下】选择您要查询的词典，以选择“朗文当代”为例

按【输入】即可进入到该单词在朗文当代中的详细解释界面

● 网络词霸

用于存放从网络上下载的词典。您可从金远见网站以及互联网上下载各种专业分类词典（.gvd和部分共享.pdb）进行浏览。按【CTRL】+【F1】可查看帮助信息；按【跳出】退出帮助。

单词查询

进入网络词霸默认为前一次使用的词典配置；如初次使用本功能，选择一个词典文件，即可开始在该词典中进行查询操作。

按【上】、【下】选择您下载的专业词典。



以“国名词典.gvd”为例，按【输入】进入后会显示本词典所有词条的列表及预览：

输入要查的单词（按【F2】可删除光标前一个字符）：

按【输入】进入该单词的详细解释界面；按【左】、【右】可查看相邻单词/词组：

按【F4】进入词典设置界面，按【A】后选择词典按【输入】可以添加其他已有下载词典到此列表，按【D】卸载词典（从列表中清除，机器中不删除）



可以按【A】继续添加词典。

按上下键选择设置词典，按【P】为所选中的词典选择音标方案，系统提供5种常用英文音标方案，可尝试直至该词典音标显示正常。



按【输入】/【o】确认选择，可继续依次为其他词典配置音标方案，



注意：由于网络词典的开放性，所以采用的音标标注方式各不相同。与文曲星电子辞典的显示方式不一定能够匹配，因此会导致音标显示不正常（如乱码），所以文曲星提供5种常用的音标显示方案，您可以一一尝试选择，直至音标显示正常。但不保证这5种方案能够满足网络上各种辞典的音标显示。

操作说明：

按【输入】即可在选择的词典下查询单词，按【shift】+【上】/【下】可快速切换到下一个加载列表中的词典的查询界面。

在单词释义的浏览界面，也可快速切换到词典加载列表中的上/下一本有当前单词的词典的单词释义界面，即词典间的快速跳查功能。

按【F3】查看历史查询记录。

代表.pdb格式的网络流行词典；代表.gvd格式的下载词典。

注意：如果当前查询单词在切换的某一加载词典中无查询项，将自动滤掉，直到下一个有该单词的加载词典。如所有加载词典都无此单词项，则不跳转。

融合查询

此功能真正实现海量词典融合查询。按照上文加载好所需要的词典后，输入查询的单词，按【F1】实现融合查询，如单词‘book’

此功能会在同一界面将有该单词项目的已加载词典中的解释全部列出来，使用方向键浏览。有时页面过长，可以使用【shift】+【左】/【右】切换到单个词典的显示界面，方便浏览。

● 整句翻译

支持口语句子中译英、英译中双向翻译，主要针对日常用语；提供真人发音，便捷地为您提供人性化的学习方式，屏幕上侧为您需要翻译的原文，下侧为翻译出的译文（翻译的结果仅供参考）。

进入整句翻译后，通过【TAB】在英译中和中译英之间进行切换，按【输入】确认选择，并按【A】/【B】确定；（或者直接按【CTRL】+【A】/【B】）：

以中译英为例，例如输入“天天向上”（按【中英】切换中英文输入；按【输入法】可切换英文大小写及各种中文输入法）按【F2】可删除最后一位文字/字母：

输入完毕后按【F3】进行翻译，此时屏幕会显示“翻译中…”，译文栏会显示相应译句，在此界面下按【发音】可对原文发音；按【SHIFT】+【发音】可对译文发音



● 整篇翻译

可对一些简单的文章进行翻译（翻译的结果仅供参考）并支持发音。

进入本功能后，按【上】、【下】选择要翻译的文章(右侧栏是所选文件的预览)



选择完毕后（按【E】为英译中，按【C】为中译英）因为上文选择的是英文文章，所以在此按【E】进行英译中翻译（在翻译过程中，按【跳出】中断翻译，但由于只能在翻译间歇响应按键，所以按一次【跳出】之后，稍等一会才能响应）



翻译好的文件放在原文件所在的文件夹里面，选择后按【输入】进入浏览：



翻译好的文件放在原文件所在的文件夹里面，选择后按【输入】进入浏览：

在任意文章浏览界面按【输入法】开启反查功能，按翻页键延长反白，选择好想要翻译的内容（最多一屏），之后选择英译中（E）或中译英（C），进行翻译：



● 同步背单词

完全与教材同步，根据您的学习记录和艾宾浩斯记忆规律，对不同记忆程度的单词采用不同的学习测试方法，定时提醒测试，并根据记忆程度提供对应的测验方式进行指导，牢固记忆 。系统根据艾宾浩斯记忆曲线设定了六个单词复习学习点，采用不同的测验方式，出题方式如下：

1.第1检测点： 选择题（英译汉） //第一次复习在一天以后
2.第2检测点： 选择题（汉译英） //第二次复习在二天以后
3.第3检测点： 浏览“标记掌握”内容 //第三次复习在三天以后
4.第4检测点： 填空题（间隔缺字母） //第四次复习在二天以后
5.第5检测点： 填空题（只提供头尾两字母）//第五次复习在一天以后
6.第6检测点： 拼写（最高难度） //第六次复习在四天以后

今日学习：按快捷键【T】。学习之前您可以对此次学习进行设置（请参考学习设置说明）对设定的词汇范围的单词进行浏览和初次测试，如第一次测试，将记入记忆曲线（已经进入过记忆曲线了,将不再进入）。进行单词学习时，按【发音】则对可发音单词发音。

强化记忆：按快捷键【I】，按【输入】进入强化学习，对已达到记忆时间点的曲线单词进行复习。复习前您可以进入测试方式修改此次学习的学习方式，不设置时系统将按记忆曲线为您提供适合此级

别的测试方式。根据艾宾浩斯记忆曲线，将该复习的单词分组列出，选定后，进入测试。进行单词复习时，按【发音】则对可发音单词发音。

唤醒记忆：按快捷键【W】，按【输入】进入学习。对经过一系列艾宾浩斯记忆，已完全掌握的单词进行浏览、测试。进行唤醒记忆时，按【发音】则对可发音单词发音。

成　　果：按【R】键，按【0】退出。统计所有已完成艾宾浩斯记忆曲线的单词总量。

如果您尚未进行学习或记录文件已被删除为空，系统会提示您记录文件已被删除，您必须重新设置学习范围，需要重新创建记录文件（按【0】退出该提示框）



按【4】即可进入学习范围设定。按【TAB】可在书籍和单元间切换，按【上】、【下】选择学习文件：



再按【输入】确认并弹出单词范围设置提示框，包括开始单词、测验字数（每设置完一项，按【输入】进入下一项设置），取词方式（按【S】顺序取词，按【A】随机取词）；按【0】保存设置



设置完毕后，系统会提示您“学习范围已成功修改”，按【0】退出该提示框：

注意：当记录文件达到最高记录50条限制时，系统会提醒您删除记录文件，但应保证您已往所有记录都已完成学习（记录文件删除后不可恢复），删除后即可开始新的学习。

如果您将记录对应的学习文件删除，复习时间到时系统会提示您学习文件已被删除，同时系统将删除对应的学习记录，并且每条记录对应的文件被删除时系统都会出现提示。

在学习过程中按【1】可进行字体切换，方便浏览（按【A】、【B】选择字体大小，确定后按【0】，取消按【C】）

如果您有复习记录且已到达复习时间了,系统会自动弹出提示告知您该复习了。



如果您选择“否”，您可以通过强化记忆查找所有已到复习时间点的单词进行学习；如果您选择“是”，系统会给您列出所有已到达记忆时间点的记录供您选择，确定后按【输入】即可进入到复习记录，之后您可设置此次的学习方式，不设置的话则按科学测试方式学习

但如果只有一条记录系统会仅会提示您按【T】开始学习，然后进入学习设置界面：



学习完成后，系统会告知您复习时间



学习设置界面按键说明:

1 可进行字体切换。(按【A】、【B】选择字体大小,确定后按【O】,取消按【C】)

2 按【2】:进入浏览方式。按【W】启动浏览设置。(只有在测试方式中选择了仅浏览时才会有效)您可根据对应的字母键进行设置。

3 按【3】:测试方式设定(复习方式设定)。如果选择科学测试,系统会根据艾宾浩斯记忆曲线由易到难为您选择测试方式(只有经过第一次测试完全掌握后,单词才进入记忆曲线)。如果您选择了自我安排测试,就可根据您的学习程度根据对应的字母键进行设置。

4 按【4】:进行学习范围设定。

5 按【5】:手动标记已掌握。

在测试过程中,按【5】表明此单词测试通过;在学习过程中,按【5】,说明您已掌握此单词,此单词即无需测试,再按【输入】后系统会略过此单词的测试。

● 词汇突击

进行基础一千词等8个词库的单词浏览、测试。单词的发音过程中不响应其他操作。其中,“今日学习”内容为未掌握的单词;“唤醒记忆”学习内容为已掌握的单词;“顽固记忆”学习内容为标记顽固的单词。

“今日学习”、“唤醒记忆”、“顽固记忆”默认为初级1000词,如果选择其他级别的单词,进行“唤醒记忆”和“顽固记忆”的学习,需要首先设置“唤醒记忆”和“顽固记忆”的范围,才能正常使用。“唤醒记忆”的单词是“今日学习”中标记掌握的单词或者是通过测试的单词。“顽固记忆“的单词是“今日学习”中标记顽固的单词。

使用快捷键(可直接按字母键操作;光标在输入框时需要CTRL+字母键进行操作;“范围”等五项功能在可以使用的情况下直接按数字键)或【Tab】进行功能选项切换,使用【Tab】切换时,按【空格】确定。

注意:【T】,【W】,【P】在条件允许的情况下,可以开始新的一次单词的浏览或者测试(只有没选择浏览设置中的浏览选项,才直接进入测试界面,否则进入浏览界面),并且在下方的提示信息栏中显示当前选择(分五种情况:今日学习,唤醒记忆,顽固记忆,成果以及在不进行浏览或测试的时候,将提示“未选择”)

进入词汇突击,(若之前有使用记录,则也可能出现测试界面),此时是今日学习的浏览模式(重新设置学习范围后,将自动按照新的

学习范围进行浏览或测试）：



若之前没有学习记录，则屏幕显示“没有符合要求的单词，重新选择”，此时您需要设置学习范围。

“学习范围”界面：按【L】/【R】选择“单词级别”和“选词范围”，按【上】，【下】进行选择，按【输入】确定：

操作说明：

1 “默认词数”为一次浏览或测试的单词数，可通过重置词数进行调整（最小值为1,最大值为99）“默认开始”为单词的开始位置，建议“今日学习”的“默认开始”值为“1”，“唤醒记忆”，“顽固记忆”根据需要设置（“唤醒记忆”的单词为已经掌握的单词，因此需要及时调整范围）。如果输入错误，可按【F2】删除。

2 重新设置浏览方式，测试方式后，将自动按照新的浏览或测试方式进行学习，但在浏览或测试之间切换时(如原来只选择测试，现在只选择浏览，或者两者同时选了，但此时是在测试状态，希望进行浏览)，需要按【CTRL】+【T】/【CTRL】+【W】/【CTRL】+【P】，或者在浏览、测试结束之后进行相应选择。

单词浏览

手动浏览时，按【输入】会显示下一单词；按【4】在“今日学习”，“顽固记忆”时该单词会记入掌握单词，并显示下一单词；按【5】，会将单词标记为顽固单词，但不会显示下一单词

在一组单词都结束时，会有相应提示，提示您是否继续浏览。如果选继续浏览的话，将会继续浏览（前提是您设置里有“浏览”，否则也会进入测试）；此时如果您的设置是“浏览”并且“测试”，那么选择不继续浏览的话，就会进入测试过程；如果没有设置“测试”的话，选择不浏览，将会退出浏览状态：



注意：

1 **自动浏览时，单词自动切换按【输入】无效，按【4】、【5】，单词会被记录相应的状态；**

2 **如果在浏览中按【4】，【5】可能会造成继续浏览时出现的单词与上次出现的单词不一致，造成此现象的原因是“今日学习”等状态每组浏览所取的单词都是根据单词状态重新选择的，例如标记掌握的单词不会出现在“今日学习”中。发音过程中不响应任何按键操作，发音结束后，可以响应相应的按键操作；**

3 **在浏览或测试状态下，可按【输入】切换下一单词。按数字键【4】，在浏览时将单词标记为掌握（在今日学习的测试和浏览中不再出现已经掌握的单词），并显示下一单词，测试时单词将标记为正确，并显示下一单词。按数字键【5】，在浏览时标记为顽固，但单词不变，测试时不起作用；**

4 **如果不在浏览或者测验过程中，无法查看“成果”；**

5 **选择浏览/测试方式，系统按顺序执行。浏览、测试至少要选择一项。**

单词测试

按【3】进入测试方式选择：首先按【E】选择测试状态，再按相应字母键选择测试方式，按【0】保存设置

以汉译英为例：再按【4】可把单词标记为掌握，显示下一单词，且此单词算作正确的；按【A】、【B】、【C】、【D】进行选择，图中为选“C”后的示例，此时按【输入】则显示下一个单词的测试。等一组单词测试完之后会出现相应提示



如果有错误（选择状态时按【输入】，也算作该单词答案错误），将出现如下界面；按【0】，之后将继续测试刚才没有答对的单词，直到每组单词全部正确时，将出现下图界面：



选择“取消”，将退出测试进入等待用户选择状态；如果选择“确定”，用户设置为“浏览”、“测试”时（先浏览后测试），将转到浏览界面，您只设置“测试”时，将继续进行新一组单词的测试；您只设置“浏览”时，将转到浏览界面



另两种选择题操作与此类似，不再重复说明。

以间隔填空为例：按【4】把单词标记为掌握，此单词将算作正确的单词。在输入框中输入字母，输错的话，按方向键将光标移到想要修改的地方重新输入；输入完成后按【输入】，将显示下一个单词；整组单词测完一遍后给出相应提示，界面走向同选择题



填空时如果有填错的字母，用【左】、【右】移动光标位置，进行修改，按【输入】进行确定。其他两种填空方法与此完全相同，不再重复说明。

注意：在测试过程中，【5】不起任何作用；在用户选择状态，不能查看成果。

学习完毕后，按快捷键【R】可进入查询学习成果：



注意：

1 **“本范围共有_个单词”为所选单词词库的共有单词数；**

2 **“已掌握_个单词”为一个单词词库里的已经掌握的单词量，单词来源是您在“今日学习”或“顽固记忆”时按“标记掌握” 的单词或者测试中通过的单词。这些单词只出现在“唤醒记忆”中。“共有_个顽固单词”为一个单词词库里浏览时“标记顽固”的单词(测试时，“顽固”不起作用)。**

3 **在本功能中，按【SHIFT】+【F】可先录用户音，然后本机发音，然后放用户音，以便对比发音。**

Charpter 2

学习

学习

包括智学宝、影音教学、全科学习、同步学课文、魔法英语、国际音标、词汇突击、语法专栏、写作攻略、中英会话、整篇翻译。按【3】进入学习桌面后，用上下键选择功能或者直接按相应的快捷键进入。

● 智学宝

智学宝三位一体全科学习系统,是文曲星历时八年、累计投资超过亿元专为中小学生开发的一个强大的交互式个性化全科学习系统，具有名师讲坛、基础训练、同步测控等学习机基本功能之外，还能对学生学习过程进行智能跟踪、综合评估，并在评估基础之上进行补弱增强，促进全科成绩全面发展，更特有远程真人名师一对一辅导学生、家长短信平台协助家长关怀孩子，实现学生、家长、老师三方完全互动。

具体操作请见《智学宝使用手册》。

● 口语训练

“口语训练”功能采用了科大智能语音评测技术(EOT)，为用户提供了专业的英语口语训练软件，具有句子打分、单词/音素检错功能，让用户了解自己的口语水平，并指出问题出在哪一个单词、哪一个音节，帮助用户提高英语口语水平。

注意：本单元仅支持EOT格式的文件，请从文曲星网站下载丰富学习资源。

开始训练

初次进入“口语训练”请按【4】选择学习文件，按【输入】/【0】确认打开：



界面分栏中英文双语显示需要朗读的句子，按【输入】/【1】开始进行跟读练习，系统先读一遍，当右下方显示“请朗读……”时，请跟读一遍：



注意：一定要在“请朗读……”出现时开始读句子，并请在进度条结束前读完。

系统会根据您的朗读状况，为每一句的发音评分，做出相应评价，并把您读得不准确的单词用红色标出：



当系统“听懂”您读的句子并给出相应的分数之后，自动进入下一句学习，当想朗读特定的句子时，可按上下键直接选择要朗读的句子，并按【输入】键开始。

当想略过句子时，可按上下键直接选择要朗读的句子，并按【输入】键开始。

发音评测

系统会对您的发音进行评测和统计，告诉您发音不正确的单词和音标，以及它在之前学习过程中出现错误的次数和百分比，以便您及时了解自己的发音弱点。

发音有问题的单词会在句中以红色标出，选中该句子，按【2】进

入“本句读错的单词”界面：



此界面列出了读错的单词，并对音标出错率进行了分别统计，您可查看这些音标的正确读法。

按【3】进入“音标发音统计”界面，该界面列出了所有音标的出错率、学习次数以及错误次数，掌握自己的学习状况：



按上下方向键及翻页键可选择音标，再按输入键可查看这些音标的正确读法。

● 影音教学

本功能可支持MP4、AVI、3GP格式的媒体播放，支持全屏播放功能。

具体操作同娱乐-掌上影院。

● 全科学习

涵盖各科学习资料，融会各科知识，巩固所学课程。

进入全科学习后，按【上】、【下】键选择学科，以历史为例

按【输入】进入历史文件夹，按【上】、【下】键选择所学内容



选择完毕后，再按【输入】即可进行浏览按【上】、【下】键可逐行浏览，按【上翻页】、【下翻页】可逐页浏览，按【跳出】返回上级界面



● 同步课文

与课文同步，巩固所学知识。（丰富教材可从文曲星网站下载）
进入同步课文：

首先按快捷键【L】进入列表界面，按【A】进行添加文件：

按【上】、【下】键选择学习文件

选择完毕后按【O】/【输入】将其添至播放列表（按【D】可删除选中文件），按【S】可保存文件列表和相关的系统设置，下次启动时会加载此次设置

再按【0】则将该文件添加至播放界面：按【1】播放/暂停；按【2】/【3】播放上/下一句，按【4】/【5】播放同级下/上一单元，按【6】/【7】播放下/上级单元，按【0】/【9】降低/增加音量：

注意：播放前，您可按【R】选择循环播放模式，按【S】选择播放形式。

● 魔法英语

具体操作请参考全科学习。

● 国际音标

国际音标分为DJ音标和KK音标两种类型，每种类型又分为五小类，提供发音方法的文本显示与音效。

进入国际音标后，按相应字母键【J】/【K】选择需要查看的音标大类型：



再按【D】、【C】、【S】、【Q】、【Z】选择要查看的音标小类型，下图为“长元音”



选择完毕后，按【上】、【下】选择要查看的音标；按【发音】对被选中的音标发音：



● 语法专栏

语法专栏主要为中学生朋友提供了大量的英语语法知识。

进入语法专栏后，按【L】、【C】或【TAB】可在目录或内容间互相切换：



如目录选择动名词，按【输入】/【空格】后即可转换成相应内容



浏览时，可按【上】、【下】逐行浏览，也可按【上翻页】、【下翻页】逐页浏览



● 写作攻略

写作攻略为中学生朋友提供了有关各种英文文体的写作辅导，本功能支持反查。按【CTRL】+【F1】可查看帮助信息，按【0】退出帮助。

选择进入写作攻略，按【J】、【S】选定初中、高中；按【L】、【C】使焦点在目录和内容间切换（也可通过【TAB】切换焦点）



浏览时，可按【上】、【下】及【上翻页】、【下翻页】进行浏览



● 中英会话

通过本功能，可提高您的英语会话水平。具体操作请参考同步学课文。

Charpter 3

娱乐

娱乐

包括掌上影院、MP3、复读机、数码录音、我的相册、电子图书、游戏乐园、名片、记事本、百科资讯和万年历。按【4】进入娱乐桌面后，用【上】、【下】键选择功能或者直接按相应的快捷键进入。

● 掌上影院

本功能可支持MP4、AVI、3GP格式的媒体播放，支持全屏播放功能。

操作说明：

1 进入掌上影院后，首先按【F1】进行文件选择，按【TAB】切换栏位：进入后按【上】、【下】选择掌上影院的文件夹。

2 【输入】进入播放界面。播放完毕后再按【1】即可重新播放。

文件播放界面按键操作：

1 【1】：为播放键（播放状态下按【1】为暂停键，暂停后可以再次按【1】恢复播放）

2 【2】：为停止键；

3 【3】：可实现快退

4 【4】：可实现快进

5 【M】：静音或恢复；

6 【0】/【9】：调节音量减小/增大；

7 【F2】：可在全屏模式和非全屏模式间切换（在全屏模式下，按【F2】或【跳出】可切换成非全屏模式）。

● MP3

随心所欲，想听就听。支持MP3格式歌曲。界面显示总时间、播放

时间、歌曲信息（歌名、歌手……）滚动显示、同步歌词(支持mini歌词)，支持后台播放。

进入MP3后按【F1】选择不同方式添加歌曲到列表中（在列表界面歌曲按【F2】可删除选中的歌曲），并按【输入】确认

按【上】、【下】选择歌曲，按【0】进行添加



添加完毕后，在播放界面按【上】、【下】选择您要播放的歌曲

播放之前，在歌曲列表界面按【F3】可设置播放方式（无序播放、顺序播放、单曲播放、重复播放）

设置完毕后按【1】/【发音】便可进行播放了；播放过程中按【1】/【发音】可暂停/播放；按【7】切换音效。

按键说明：

1 【1】/【发音】：播放/暂停；
2 【2】：停止；
3 【3】/【4】：快进/快退；
4 【5】/【6】：上/下一首；
5 【9】/【0】：增大/减小音量；
6 【F1】：打开文件/列表/文件夹；
7 【F2】：删除列表中的歌曲；
8 【F3】：设置播放方式：
9 【F4】：属性/关于；

注意：

1 **欣赏音乐的同时，您还可浏览歌词及歌曲信息，操作如下：**

2 **先按【F4】再按【G】则显示歌词信息（如果有歌词显示歌词，可显示全部歌词或同步显示）；**

3 **先按【F4】再按【I】则显示歌曲信息**

● 复读机

通过本功能，可提高您的英语水平。音文同步播放，支持tb3格式文件，可选择多种语言文字同时显示或切换。

进入复读机：

首先按快捷键【F1】进入列表界面，再按【A】进行添加文件

按【上】、【下】选择学习文件



选择完毕后按【O】/【输入】将其添至播放列表（按【D】可删除选中文件），按【S】可保存文件列表和相关的系统设置，下次启动时会加载此次设置:

再按【0】则将该文件添加至播放界面。

按键说明:

1 【1】: 播放/暂停; 【2】: 停止;

2 【3】/【4】: 播放上/下一句;

3 【5】: 对比; 【6】: 跟读;

4 【7】: 复读; 【8】: 查看帮助信息;

5 【0】/【9】: 降低/增加音量;

6 【上】、【下】、【上翻页】、【下翻页】: 可上下移动单元列表中的光标;

7 【输入】: 可进入相应的单元播放。

8 【F1】: 打开列表框;

9 【F3】: 单放、连放;

10 【F4】: 选择播放形式: 顺序播放、无序播放, 循环播放;

● 数码录音

录音机支持录音和播放, 新建的录音文件系统默认路径为C: \数码录音; 文件的扩展名为.WAV。

操作方法：

1　进入录音机后，此时系统按照时间自动创建文件；

2　按【M】可开始录音，按【S】则停止录音；

3　录音完毕后按【P】播放录音文件（在播放过程中按【S】暂停播放，在播放暂停状态下按【P】则开始播放；

4　若想修改当前文件名，按【R】：此时可先进行输入法选择并输入新的文件名,按【CTRL】+【S】保存修改记录，按【CTRL】+【C】取消操作；

5　按【0】打开已有的录音文件，您可进行选择并播放。

● 我的相册

我的相册可以存放您喜欢的照片及图片。格式必须为24真彩色、256色、16灰度BMP图片或JPG图片，以上图片建议尺寸小于320*240。您也可通过工具将其转化成24真彩色、256色、16灰度BMP图片。

进入我的相册后，按【上】、【下】键选择您要欣赏的图片：



选择完毕后按【输入】进行浏览，浏览过程中按【上翻页】、【下翻页】可在不同的图片间进行切换，按【跳出】则结束浏览且回到图片选择界面：

照片浏览过程中，按【0】则进入老照片预览模式，按【G】则进入黑白照片预览模式，按【B】还原成原始图像。

● 电子图书

强大的电子书，方便地浏览和阅读TXT文本文件。书签功能方便地定位文章；查找功能，快速地检索字符串；12x12、16x16和24x24三种字体切换；整篇文章阅读或者部分文字阅读；反查功能，可以对文章中的任何文字在英汉、朗文、简明汉中查询；

文本浏览

在文件选择界面，按【上】、【下】选择要播放的文件后再按【输入】/【0】即开始阅读所选择的文件；按【跳出】回到文件选择界面



文章浏览的过程中按【上】、【下】可逐行浏览；按【上翻页】、【下翻页】可逐页浏览；【T】、【B】分别直接调到文件头和文件尾



书签功能

总共能插入１０个书签，书签会记录下当前浏览的位置和字体大小，方便以后快速定位。

在浏览文章的过程中，（无书签设置情况下）按【F1】可以插入一个书签并按【0】确定



如果您之前已设置过书签的话，按【F2】可以浏览选择书签界面，在此界面下选择设置好的书签后再按【输入】即可浏览相应位置的文章:



选择书签界面，也可通过【F2】删除一个书签（当所有的书签删除完了之后，会提示“没有书签”）按【0】/【输入】可继续阅读文章



查找功能

本功能最长可查找16个字符。

按【F3】进入查找字符功能界面，输入欲查找的字符串（最长16个字符长），按【中英】切换中/英文输入，按【输入法】切换英文大小写及各种中文输入法



按【CTRL】+【S】开始查找，按【CTRL】+【C】取消查找如：在某一篇文章中查找“科技”：



若查找到相关内容；则会定位在“科技”第一次出现的位置：



切换字体

在浏览文章的过程中，按【中/英】可以在１２ｘ１２、１６ｘ１６和２４ｘ２４之间切换字体



反查文字

可对任意的英文单词或汉字（或短语）方便地在英汉、朗文、简明汉英词典中查询。

按【输入法】选择文字，按【上翻页】、【下翻页】可选择词组，可以在多本字典中反查解释。以屏幕取词“公司”为例:



选择好公司后，按【输入】后会出现“辞典选择”提示框



以选择“简明汉英词典”为例，按【输入】后可以浏览“公司”在该辞典中的解释；然后可以继续反查：

● 游戏乐园

碰碰怪

只要将五张或五张以上连续相同的图片连成一条直线或斜线，即可将这些图片消除并得分。一次消除五张相同的图片得十分，一次消的越多得分也就越多。

进入碰碰怪游戏后，按方向键控制方格位置，选择完毕后按【输入】即可：

按【S】重新开始游戏；按【P】控制音乐；按【R】弹出荣誉榜（当荣誉榜弹出时按【S】可将其消除并重新开始游戏）；按【跳出】根据提示选择是否退出游戏：

坦克大战

本游戏分7关，敌坦克分普通和装甲两种，击毁普通坦克加50分，击毁装甲坦克加100分，满2000分可加玩家坦克1辆。击毁21辆敌坦克即可进入下一关。玩家要躲避敌坦克的进攻同时还要守护好自己的大本营，以防敌人击毁。游戏过程中随机出现两种食物：炸弹和装甲，吃掉可以得到相应装备；在此期间，玩家要躲避敌人的炮弹，同时保护大本营不被敌人捣毁。

按方向键分别控制玩家坦克运行方向；按【X】发射炮弹，按【P】控制音乐；按【跳出】根据提示选择是否退出游戏

俄罗斯方块

方块从顶部逐一落下并堆积到底部，当堆积的方块填满一行时，该行即被消去并得分，消的行数越多得分也就越多。当堆积的方块达到屏幕顶端时，游戏即告结束。游戏结束后保存分数进入荣誉榜，可查看得分的排名，如果得分没有进入前五名将不进行分数的保存。

按【上】可控制方块变形，按方向键可控制方向的移动，按【输入】可将方块向下移动到最底端



按【S】重新开始游戏；按【P】控制音乐；按【R】弹出荣誉榜（当荣誉榜弹出时按【S】可将其消除并重新开始游戏）；按【T】/【C】暂停/继续游戏，按【跳出】根据提示选择是否退出游戏

梦幻岛

类似于超级玛丽的小游戏，游戏目的就是躲避敌人吃掉金币。按方向键控制小人，空格键跳跃。

风景来找茬

在规定的时间内，在两个图片中找出五处不同。方向键移动手指，输入键确定。

FC模拟器

可以支持NES格式的游戏，您可以从网络上下载丰富游戏，尽情娱乐。

● 名片

名片即电话本，可用来记录亲朋好友的联络资料。每一条名片包含有姓名、手机、宅电、办电、QQ、MSN、邮箱、备注八个项目。界面状态可分为编辑状态，详情浏览状态，逐行浏览状态，查找状态。

名片既有备份功能（备份时必须同时备份NAMECARD中的ncdate.PIB和cdateBack.PIB两个文件）。

名片编辑

用来新增或者修改名片。

首次进入，无名片记录时,显示“名片无记录，创建吗”提示框,按【Y】后即可进行名片编辑:

编辑过程中，按【中英】可切换中/英文输入，按【输入法】可切换英文大小写及各种中文输入法（若之前已有记录，则按【F1】直接插入新记录）

编辑完毕后按【F1】保存并进入浏览界面，按【P】或【N】查看前一条或后一条的名片。

按键说明：

1 【中英】：切换中/英文输入

2 【输入法】：切换英文大/小写

3 【上】/【下】：向上/下移动一行

4 【输入】：在上边窗口的七个栏位时用来保存名片，在下边窗口的备注栏位时用来换行

5 【TAB】：切换栏位

6 【F1】：新建名片

7 【F2】：删除光标前一个文字/删除整条记录

8 【F3】：查找

9 【F4】：修改当前名片

10 【SHIFT】+【空格】：统计现有名片条数和剩余空间

详情浏览

提供详细浏览某一条名片的功能。浏览过程中，按【F1】插入新名片；按【F2】删除被选名片；按【F3】查找记录；按【F4】编辑被选名片记录。

名片详情浏览界面，按【上】、【下】可逐行浏览备注的内容；按【左】/【P】、【右】/【N】则向前/向后选择一条记录进行浏览：

在名片索引界面按【F1】可插入新名片

按【F2】删除当前名片：

按键说明：

1 【F3】：查找记录

2 【F4】：编辑当前名片记录

3 【SHIFT】+【空格】：名片统计

查找状态

查找状态是对名片的查找，在这里提供了关键字查找和百家姓查找两种查找方式。

在名片索引状态和名片详情浏览状态下直接按【F3】可弹出查找选择菜单：

＊ **按关键字查询：**

选择“按关键字查找”按【1】，选项会弹出“查找”对话框，此时您可以输入要查找的内容

按【输入】即可开始查找，屏幕显示“查找中…”提示框并查到相应记录

＊ **按百家姓查找：**

按【2】选择“按百家性查找”选项会弹出“名片百家姓选择状态”窗口，按方向键选择姓氏后按【输入】即可查找到记录；按【跳出】则返回上一级菜单

● 记事本

可对需要保存的文本信息以文件的形式进行保存；对保存的文件可进行编辑重新保存；对不需要再保存的文件进行删除。建议文件大小小于30K。

进入记事本，按【F1】可新建记事文件

编辑过程中，按【中英】可切换中/英文输入，按【输入法】可切换英文大小写及各种中文输入法（若之前已有记录，则按【F1】直接插入新记录）

编辑完毕后按【CTRL】+【Q】退出编辑出现“是否保存该文件”提示框，按【Y】选择保存，（按【N】取消保存）



按【Y】选择保存出现保存提示框，输入档案名后按【CTRL】 +【O】保存建好的文件

在记事目录界面下，按【F1】建立新文件；按【F2】则对选定的文件进行删除操作；按【F4】对选定的文件进行编辑；按【CTRL】 +【S】则退出当前的操作。



● 百科资讯

百科资讯主要用于浏览中学课程中的物理，化学，数学、元素周期表以及省市简称，历史年代等常识性知识的浏览。以下以浏览物理及元素周期表为例:

物理

进入物理后，先选择要学习的类别，按【输入】确认进入，浏览（目录/内容）时按【上】、【下】键可逐行浏览，按【上翻页】、【下翻页】可逐页浏览:

在资料详细浏览界面，按【T】跳到文件开始，按【B】跳到文件结尾:



化学

操作请参考物理。

数学

操作请参考物理。

元素周期表

可以查看化学元素的具体属性。

进入元素周期表后，按方向键移动光标至想要查看的元素上：

按【输入】后显示该元素的具体属性，按【空格】/【0】/【输入】退出浏览：

在浏览界面，按【F】进入查找界面，输入字母，按【输入】系统自动定位。

省市简称

操作请参考物理。

历史年代

操作请参考物理。

● 程序扩展

本产品上市后，文曲星在必要的时候会为本产品开发一些扩展功能的应用程序，届时您可以通过网络下载应用程序到本机使用，具体操作见具体的应用程序提供的说明。

● 万年历

可浏览当前时间，日期（显示星座，时间，日期）并进行设置；同时显示万年历，可查询公历、农历年月日及24节气。左界面为当前的时间日期，右界面的万年历部分是您想查询的日期。万年历的有效日期为1970年1月1日--2037年12月31日。

操作说明:

1 按【上翻页】、【下翻页】在万年历的公历年、月、日之间进行切换;

2 当光标在年上时，可以按【左】、【右】减/加一年，【上】、【下】减/加十年;

3 光标在月上时，【左】、【右】减/加一个月，【上】、【下】无效;

4 光标在日上时，按方向键可改变日期。只有在每月的第一天，【左】可以使万年历部分变为上一个月；在每月的最后一天时，【右】使万年历部分变为下一个月;

5 按【TAB】可在“设置时间”及“设置日期”间进行切换；按【空格】/【输入】进入相关界面（也可以直接使用相应快捷键【T】、【D】进入）。

设置日期

下面只介绍设置日期，设置时间界面操作类似设置日期界面。

按【D】进入设置日期界面：【左】、【右】改变光标位置，翻页键可切换年、月、日间的栏位；【上】、【下】调整年、月、日，也可通过键盘修改

按【D】可对日期进行重新设置，设置完毕后按【O】/【输入】保存设置；按【C】/【跳出】则不保存设置且返回上一级界面:

日期设置的有效范围1901年1月1日——2099年12月31日，超出范围或输入的数据不符合要求则弹出错误提示框，按【o】返回重新输入:

Charpter 4

工具

工具

内含商用计算器、科学计算器、单位换算、闹钟、秒表、资源管理、系统设置、U盘连接、我的桌面、产品信息、Gvmaker和帮助。可以在桌面菜单按【5】进入工具后，用方向键选择或者直接按快捷键进入。

● 商用计算器

商用计算器可以进行加、减、乘、除、开平方、倒数、％、M+、M-等操作。

进入商用计算功能后，您可通过对应的按键进行计算操作



按键说明：

1 【M+】、【M-】：寄存器记忆累加、累减计算
2 【AC】：重新开始计算
3 【MR】：显示寄存器记忆值
4 【MC】：清除寄存器记忆值
5 【F2】、【左】：清除当前输入值的最后一位
6 【C】： 清除屏幕上内容
7 【F4】：修改增值税税率
8 【P】：计算增值税
9 【输入】：计算结果
10 数字键：输入数值

注意：百分比的运算规则示例如下：

1 按键输入：12+34% 结果为：12+(12*34/100)
2 按键输入：12-34% 结果为：12-(12*34/100)

3 按键输入：12*34% 结果为：12*34/100
4 按键输入：12/34% 结果为：12/(34/100)

● 科学计算器

科学计算器功能支持表达式输入，表达式最大长度为64字节。

本功能所提供的常用功能有：

1 四则运算：+，−，×，÷
2 根式运算：根号，开X的Y次方
3 记忆运算：M+，M−
4 三角函数：sin，cos，tan
5 对数函数：log，ln
6 幂次运算：X的Y次方
7 阶乘运算：X!

同时还可以完成倒数、exp等操作。

进入科学计算功能后，此时您可以通过相应按键进行计算，屏幕显示所输入的内容，输入完毕后按【输入】计算并显示结果：



按键说明：

1 【输入】：计算和显示结果
2 【M+】、【M−】：当前累加、累减计算
3 【左】、【右】：移动光标位置
4 【F1】：切换插入、替换模式
5 【F2】：删除字符
6 【F3】：切换角度、弧度和梯度
7 【AC】：重新开始计算
8 【F4】：修改表达式

9 【Z】：左括号；

10 【SHIFT】+【Z】：右括号

11 数字键：输入数值

注意：双曲函数输入：Sh：【SHIFT】+【R】+【Q】；

ArcSh：【SHIFT】+【R】+【SHIFT】+【Q】；

● 单位换算

包括长度、面积、重量、容量、功率、能量、压力七种计量单位。选定要换算的单位，通过按键输入数值后，换算结果便显示在屏幕上。

进入单位换算后，根据相应按键进行操作计算，以面积换算为例：按【A】选择面积换算



按【上】、【下】选择好换算方式后，假设选择“公顷”按【输入】在提示符后输入数值（按【F2】删除数字），按【输入】其换算结果便显示在屏幕上，



按键说明：

1 【L】：长度换算

2 【A】：面积换算

3 【W】：重量换算
4 【C】：容量换算
5 【P】：功率换算
6 【E】：能量换算
7 【I】：压力换算
8 【上】、【下】：选择换算单位
9 数字键：输入数值

● 闹钟

设定闹钟时间，设定时间到时会响铃提醒，可设置5个闹钟。

进入闹钟功能,此时您可通过相应字母键进行选择操作：选择好闹钟、重复方式及响铃时间后按【Q】选择铃声音乐，之后按【H】启动闹铃；您可通过方向键或直接按数字键调整闹铃时间

注意：调整闹铃时间时，输入框中输入数字采用覆盖模式。

按键说明：

选择闹钟：	重复方式：	响铃时间：
【A】：选择A闹钟；	【E】：仅闹一次；	【Y】：二十秒；
【S】：选择S闹钟；	【R】：工作日；	【U】：一分钟；
【D】：选择D闹钟；	【T】：每天一次；	【G】：两分钟；
【F】：选择F闹钟；		【H】：启动闹钟；
【W】：选择W闹钟；		【Q】：选择音乐；

按【Q】进入铃声音乐选择，按【上】、【下】、【上翻页】、【下翻页】选择音乐文件后按【O】/【输入】打开该文件，按【C】退出；



● 秒表

提供精确到百分秒的计时。

进入秒表后，按【F1】可启动秒表；按【A】随时设定是否自动关机，本程序预设为禁止自动关机，勾选自动关机就可以征程关机

计时开始后，按【F1】可暂停计时；按【F3】可记录时间（最多记录20条）

暂停后按【F1】可继续计时；按【F4】则秒表清零，时间记录清空

● 资源管理

对U盘的管理，包括查看磁盘空间，复制、剪切、粘贴、删除文件，查看文件信息，新建文件夹、系统数据升级等功能。

资源管理默认界面：工具栏下面显示当前路径,初始化为根目录；列表框显示当前路径下的所有目录文件，选中目录，按【输入】即可进入，按【U】返回上一层目录；按【R】回到根目录；



按【D】删除选定目录或文件



按【N】新建目录，在提示框中输入新目录名，按【CTRL】+【O】确认：



操作说明：

1 【U】：回到上一级目录；

2 【R】：回到根目录；

3 【X】：剪切选定文件；

4 【C】：复制选定文件；

5 【P】：粘贴文件；

6 【S】：统计U盘的空间；

7 【A】：显示当前选定的文件或文件夹的属性；

8 【跳出】：退出；

9 【G】：可进行系统数据升级（升级文件放在C盘根目录下）；

10 【F】：格式化U盘，U盘上所有的数据会丢失，请慎重。

注意：

1 **文件夹只能进行“新建”，“删除”操作，不能进行“拷贝”、“剪切”、“粘贴”操作；**

2 **对某些错误操作有相应的提示，例如在同一个目录里复制一个文件之后，立即进行粘贴，则会出现“不可以粘贴在源文件相同目录下”提示框；**

3 **对某些可能对您造成损失的操作（例如删除目录/文件夹、格式化U盘），在进行操作之前会对您进行提示；**

4 **格式化后，按【开/关】关机，再重新启动机器，系统会自动在C盘目录下建立空目录，以便用户使用；**

5 **创建目录时：按【输入】确定；按【跳出】退出创建程序；按【下】切换光标位置，选择相应按钮，确认后按【输入】/【空格】确定所选内容。**

● 系统设置

包括开机设置、系统设定、安全设置、自动关机、屏幕调节和时间设置。

开机设置

设置开机图片,开机动画,开机音乐,开机题词。以下以设置开机图片为例:

按【K】切换为开机设置。【1】选择图片进入，按【Y】/【D】选择设置/不设置:

以选择设置为例：按【Y】进入图片选择界面后再按【上】、【下】选择图片:

选定后按【V】可对其进行预览,按【跳出】退出预览

在图片选择界面，选择好图片后按【0】出现设置成功提示框（再按【0】退出该对话框）：

系统设定

进入系统设定后，您可设置系统声音各种参数，包括系统音量，按键音的开启与关闭、发音速度的快慢。以下以设置音量为例：

按【S】切换到系统设定，按【1】选择音量调节。按【左】、【右】可设置音量大小；设置完毕后，按【0】保存设置，按【R】恢复默认设置

安全设置

进入安全设置您可以设置系统密码、游戏密码，密码最长可以设置16位。以下以设置系统密码为例：

按【M】切换到安全设置。按【F3】选择系统进入。然后您可输入系统密码（每输入一栏后按【输入】即可进入下一栏）



建议您设置密码保护，方便在您丢失密码时重设密码。按【CTRL】+【U】选择设置密码保护。并设置密码提示问题及答案，设置完毕后按【CTRL】+【0】保存设置

自动关机

设置自动关机时间，可选择1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、 15分钟、30分钟、不关机。

按【Z】切换到自动关机，再按【左】、【右】设置自动关机的时间



设置完毕后按【输入】/【0】设置成功（按【0】退出提示框显示）按【R】恢复默认设置

屏幕调节

＊ 屏幕亮度

按【P】后再按【1】进入屏幕亮度再按【左】、【右】设置:



设置完毕后按【输入】/【0】设置成功（按【0】退出提示框显示）

＊ 屏幕对比度

按【P】后再按【2】进入屏幕对比度，选择后再按【左】、【右】设置：



设置完毕后按【输入】/【0】设置成功（按【0】退出提示框显示）按【R】恢复默认设置：

时间设置

设置时间/日期，操作请参考娱乐功能下的万年历。

● 我的桌面

您可通过本功能自行设置自定义桌面的图标，将常用的功能放置在自定义桌面下，方便您的使用（自定义桌面系统可容纳12个程序）。

进入我的桌面，屏幕如下：



在添加新的桌面图标之前，先按【右】将焦点调至右栏，并按【上】、【下】选择欲删除的图标项（否则系统会提示您：自定义桌面系统可容纳12个程序），按【输入】关闭提示框

这时需要删除不希望保留的图标，按【右】切换到右边栏，按【上】、【下】选择不希望保留的图标，按【D】删除。删除完毕后按【左】将焦点调至左栏，并按【上】、【下】选择欲添加的图标项，选定后按【A】可将其添加至右边栏；添加完毕后按【O】确定设置：



● 产品信息

介绍本机内置辞典的相关版权声明。

● Gvmaker

本功能可以运行您自行编译的或者从网络中下载的Gvmaker程序，开放的简单的编程平台，任由你发挥，网络上拥有丰富的共享资源，包括实用工具以及精彩的小游戏，让你的文曲星独具一格。

GVMaker平台是北京金远见电脑技术有限公司在十几年嵌入式系统研究的基础上，经过深入研究和实践，自主研发的跨平台软件编译系统。经过在GVBASIC的辉煌之后，再次迎来了一次新的革命—GVMaker平台的诞生.包括GVMaker虚拟机，GVMaker语言，PC端开发环境。这个平台真正实现了一次编写，无需修改，在各种嵌入式平台上都可以平稳运行的强大功能。

GVMaker语言类似C语言，但比C语言更简单，易学，功能强大，使用方便，不需要各种参数配置，所写即所见，符合嵌入式领域应用程序开发，符合大，中，小学生学习和使用。入门快，开发快，不需要嵌入式的硬件环境，不需要嵌入式相关知识就可以开发自己想要的软件，网络上也拥有丰富的共享资源，包括实用工具以及精彩的小游戏等等。做自己需要的学习机，真正做到我的学习我作主.拥有GVMaker平台的学习机，就拥有永不落伍的学习机。

● 帮助

为您提供本机基本操作说明。

Charpter 5

其他

电脑下载说明

● 系统基本要求及相关硬件

1 个人电脑一台，建议主频Pentium Processor 500M Hz以上。
2 Microsoft Windows 2000/WindowsXP以上版本的操作系统。
3 附件之中USB数据线一条。
4 文曲星A-One一台。

● 连接文曲星A-One与电脑

连接

用数据线将文曲星与电脑连接好。

通过USB线将文曲星和电脑的USB端口连接好。打开文曲星，进入主界面后，按【5】进入“工具”菜单，按方向键选择“U盘连接”【输入】后就进入连接画面，（若设置了系统密码，则需先在提示框中填写密码）。



连接成功后，在电脑屏幕右下角的任务栏上，可以看到图标，此时，点击电脑桌面上[我的电脑]，可以看到新出现的盘符[可移动磁盘]标识。双击[可移动磁盘]，可打开显示A-One的U盘文件夹列表，您可以对文件进行复制、剪切、粘贴、拖拽及重命名等操作，或者下载学习资料和歌曲到相应的文件夹下。操作方法同电脑上的一般文件夹的操作。

注意：可移动磁盘的标示符会根据电脑的磁盘数目而变。

断开

当文曲星A-One与电脑正常连接时，在电脑屏幕的右下角的任务栏上，可以看到图标，用鼠标左键点击图标，点击提示框，弹出“安全地移除硬件”对话框，点击[确定]即可。断开电脑和学习机的连接后，学习机端将退出连接界面。

注意：

1 **传输文件时，突然关闭电脑或者断开USB传输线连接，可能导致数据丢失或者硬盘出错。**

2 **断开学习机与电脑的连接时，请严格按照以上操作步骤安全删除硬件并安全退出，否则容易损坏学习机系统及存储的数据。**

3 **当打开了可移动磁盘文件夹或者资源管理器，将无法断开学习机和电脑的连接。请在断开连接以前，关闭正在打开的文件夹。**

系统恢复操作说明

当出现机器无法启动,使用SD卡也无法启动时,用户可以通过使用恢复程序将机器恢复到出厂状态。

恢复过程:

1 安装恢复程序到PC机上。(从文曲星网站www.ggv.com.cn上下载)

2 使用USB线连接机器和PC机。

3 同时按下2键和H键,然后按开机键。

4 当PC机出现提示”发现新硬件时”,按照windows的提示安装驱动程序,驱动程序位于恢复程序的安装目录下的/Driver/目录中。

5 安装驱动完成后,可以点击恢复程序上的”恢复”按钮,开始恢复过程。

6 恢复过程可能需要一段时间,在恢复过程完成后,恢复程序提示”恢复完成”。

7 断开USB连接。

8 重新正常启动机器。

关于扩展卡和读卡器的说明

在产品键盘的左前方有Micro SD卡槽，请购买Micro SD卡（TF卡），目前可以支持到2G容量。请购买品牌Micro SD卡以保证数据和产品的安全。

插入：插入时请平行于产品键盘轻轻插入，感觉到锁扣发出“咔嗒”的声音说明Micro SD卡已经正确到位了。请您插入后关机再开机以保证数据被完整初始化。

拔出：为了保证数据的完整性，请您关闭文曲星，然后用指甲轻轻按动Micro SD卡到底，然后松开，SD卡就会自动弹出。如果因卡间隙等问题难以弹出，请您多尝试几次。

读取：文曲星支持大部分的Micro SD文件系统，但是如果您的Micro SD卡只是为此产品应用，建议您通过产品本身来格式化操作。具体方式：

读卡器：当Micro SD卡安装到文曲星之后，在您连接计算机时，PC端可以读取Micro SD卡内的数据。同样您也可以用文曲星当作一个读卡器读取您手边数码相机等产品的数据资料。但因为各个产品细节不同，如果您需要格式化Micro SD卡，建议您在计算机上对Micro SD卡进行格式化操作时选择FAT（不是FAT32）模式，以保证最大的兼容性。

简单故障处理

产生现象	原因	处理方法
学习文件丢失无法应用	用户盘数据被删除或者修改，导致数据破坏。	随机器附带的光盘中为您提供了文曲星A-One的用户盘恢复数据，可以下载最新的恢复数据。以便您在操作中误删除资料时将机器恢复至出厂状态。具体操作如下： 进入USB通讯状态，保存您有用的资料文件； 在本机资源管理器之中格式化用户盘 再次进入USB通讯状态，打开文曲星A-One的恢复数据文件夹；复制该文件夹中所有内容和目录到产品的用户盘中， 请在正常退出U盘后按RESET键重新启动文曲星。 以上操作完成后您的文曲星即恢复至出厂状态。
无法正常启动	关键文件损坏	需要进行系统恢复，详细操作清参考系统恢复章节。

规格与清单

● 机体规格

型　　号	文曲星A-One彩屏学习机
分 辨 率	320×240像素
电池规格	LiBT-80 750mAh或更大容量锂电池[1]
内存容量	共计1GB，用户可用空间约700M 2
扩 展 卡	MICRO SD(TF)卡，最高支持2GB
机身尺寸	99mm×75mm×17.5mm
屏幕大小	3英寸TFT高清晰彩屏
重　　量	约134.6g（含电池）
工作温度	-5℃-40℃

● 配件清单

1 使用说明书一本	7 USB数据线
2 三包服务卡一张	8 绒布套
3 产品合格证一张	9 LiBT-80锂电池一块
4 智学宝实用宝典	10 电源适配器
5 精美耳机	11 光盘一张
6 精美挂绳	12 智学宝VIP用户卡

在本公司网站中，为您准备了各种各样丰富的下载内容。从专业词典、名师教辅、同步课文到各类电子图书应有尽有，且更新速度很快，欢迎您上我们的网站下载资料。

本产品数据资料庞大，且产品功能和质量时有更新，而说明书不能及时修正并知会。但均经过了工作人员的认真审核和校对，若有疏漏之处，敬请原谅及赐教指正。

想了解更多增值服务请关注本公司网站。

更多知识，更多精彩，就在 www.ggv.com.cn

附录

● 关于屏幕亮点和暗点的说明

非常感谢您购买金远见公司的产品，在此对本机器屏幕相关问题做解释。坏点是液晶屏幕普遍存在的；坏点和亮点可能出现在屏幕的任何位置上，这并不是质量问题，这是由彩色屏幕的特性所决定的。由于当今世界LCD液晶屏的制造工艺的限制，使得液晶屏的成品率很低，无法保证每片LCD屏都是无坏点屏幕，一定情况下一定数量的坏点是可以被接受的。文曲星建议用户使用一两个星期，看看坏点问题是否真正影响您的正常应用。如果确实影响严重，金远见公司为了提供给用户最好的产品，对于超出下面表格里所列的屏幕保证情况，请您联系当地经销商或文曲星指定维修网点，我们会为用户更换LCD屏。

现象	合计
暗点（无法发光的黑点）	≤5
暗点相连或亮点暗点相连	≤1对
亮点(黑色屏幕下无法关闭的亮点)	≤3
亮点相连	≤0
暗点和亮点总计	≤6

一切为了您的满意

北京金远见电脑技术有限公司

● 环保物质标识

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴 联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
显示屏	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	×	×
数据线	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	×	×
电路板	×	○	○	○	○	○
螺钉	×	○	○	○	○	○
包装物	○	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的情况下，不致发生外泄或突变，以致电子信息产品用户使用该电子信息产品不致对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限为10年。

印刷电路组件包括印刷电路板及其上面的电子元器件。

产品生产日期即为产品环保使用期限起始日。

● 内置版权资料说明

《朗文当代高级英语辞典（英英英汉双解）（第三版）》

作为世界一流的学习词典，其权威性一直被世人所公认。它秉承朗文辞典一贯特色，紧扣时代脉搏，具有浓郁的科学性和人文性。采用著名的BNC语料库进行修订之后（第三版），用常见的、浅显易懂的2千词汇解释词条，释义简单明了；且强调词汇和短语在实际应用中的自然表达，例句真实自然；并有数千条词条搭配信息，让读者不仅掌握词汇，更能灵活使用；第三版特别为英语学习者新增了雅思（IELTS——国际英语水平测试）参考词汇表，特别适合英语学习者使用，成为名副其实的权威英语学习辞典。共收录82,000条词目，是一本中型英语辞典，其纸质词典零售价128元。

文曲星所内建《朗文当代高级英语辞典（英英·英汉双解）（第三版）》包含词典正文，朗文新词，朗文雅思，朗文附录，语言提示五大部分，经由该词典原版权所有者培生教育出版亚洲有限公司特许授权，完整收录并内置，其版本为2005年最新版。

《美国传统词典》（AHD—American Heritage Dictionary）



荣获亚马逊Editor's Choice大奖，被美国图书馆协会推荐为“众多英语爱好者的良师益友”，发行总量已超过1000万册，名列美国非小说类最畅销书的英语辞典。因其词源注释完整、用法说明详尽，受到美国学术界推崇及广大读者欢迎，成为TOEFL命题的标准参照，是学好美式英语最佳的工具。AHD共收录200,000条词目，是一本大型英语辞典，其纸质词典零售价498元。

文曲星所完整收录并内置的《美国传统词典》由享誉世界的根基资讯有限公司正式授权使用。

《不列颠百科全书》（又名《大英百科全书》）

是全球百科全书的领导品牌，自1768–1771年问世以来，经过定期更新修订，已有二百四十多年的历史。由全球130多个国家的不同领域学者专家共同编撰，其学术性、权威性、革新性和影响力在全球市场上获得了广泛的认可和尊崇！这是一部大型的综合性参考工具书，共收条目81600余条，内容包括社会科学、自然科学、工程技术、文学艺术等各学科的概述和专名、术语、人物、团体、机构等的介绍，侧重西方的文化、科技成就和当代知识。其纸质辞书全套定价2200元。

文曲星所收录并内置的《大英百科全书》是“不列颠百科移动参考”，由不列颠百科全书出版社正式授权使用。

《现代汉语词典》（汉英双语版）



《现汉》是在国务院的指示下，遵循“推广普通话，促进汉语规范化”宗旨而编写的，是一部现代汉语的规范词典。除了在收词、释义、举例方面举世公认的权威性和近乎完美的编纂体系之外，其他优点也不胜枚举。其英汉双语版是在《现汉》中文版的基础上数十位知名翻译家与英语专家翻译而成，对中国英语学习者、外国中文学习者、翻译专业人士等都将提供巨大的帮助。全书共收录近六万条词目，是一本中型汉语词典，其纸质词典定价99.90元。

文曲星所完整收录并内置的《现代汉语词典》由外语教学与研究出版社正式授权使用。

《初中英语词典》、《高中英语词典》

专为高、初中学生量身定做的融词汇记忆、快速辨析、考点详解等功能于一身的多功能学习词典，采用闪电记忆法，使英语词汇记忆变得轻而易举，紧贴最新考

纲与教材，收词全面，双解释义，重点突出，针对性强，是独具特色实用性超强的中学生英语学习词典。两本纸质词典零售价合计104元。

文曲星所完整收录并内置的《初中英语词典》、《高中英语词典》由傲文世界咨询服务有限公司正式授权使用。

《新简明汉英词典》



收录常用汉语词条三万余，内容包括一般生活用语、文化、教育、政治、经济、体育、工农业等各方面常见的用语，也适当地选收了一些常用的谚语和成语。其纸质词典定价25元。

文曲星所完整收录并内置的《新简明汉英词典》由上海世纪出版集团译文出版社正式授权使用。

《世纪版·新英汉词典》

发行量逾900 万册的《新英汉词典》是一部主体内容编写于20世纪70年代的英汉对照查询工具书。世纪版《新英汉词典》对原词典进行了全面的修订和补充更新，是一部面貌崭新的词典。共收词10万余条，收录了大量近二、三十年来出现的新词、新义和新用法,释义囊括了英美同类词典的内容。其纸质词典定价75元。

文曲星所完整收录并内置的《世纪版•新英汉词典》由上海世纪出版集团译文出版社正式授权使用。

《新编中学生古汉语常用字字典》

以人教版中学文言文为编纂基础教材，应中学教材新课标的改革要求，对中学生应掌握的古汉语繁复字和字条进行简单明晰的阐释，是一本便于学习古汉语知识强大工具书。

文曲星所完整收录并内置的《新编中学生古汉语常用字字典》由广州美声计算机科技有限公司正式授权使用。

《图解词典》

本学习机所使用的“图解词典”图片内容经广州灵趣科技有限公司正式授权使用。

该图解以英语新课程标准参照，涵盖了中小学新课程标准规定的全部英语单词、短语及习惯用语等。

“魔法英语”

内容经北京九恒世纪文化有限公司正式授权使用。

该系列作为北京九恒世纪文化有限公司全学科系列的主打产品之一，栏目设置全，内容实用，体例创新性较强，继承了魔法英语的优秀品质。该系列丛书最大特点是对教材详细、全面、系统的解读。